PRODUKTDATENBLATT

📋 Artikel: Heißluftfritteuse, Air Fryer

Mobile fettfreie Fritteuse für Lkws und Wohnmobile

---

1. Gerätebeschreibung

Mit einem kompakten Fassungsvermögen von 3 Litern und einer energieeffizienten Leistung von 250 Watt ermöglicht es die Zubereitung gesunder, fettarmer und fettfreier Mahlzeiten für unterwegs. Das Gerät wurde speziell für Berufskraftfahrer und Caravaning-Fans mit einer 24-V-Bordspannung entwickelt.

2. Technical specifications

- **Lieferant:** Truckstyler
- **Modell / Typ:** 18005
- **EAN Code:** 5902315127548
- **Versorgungsspannung:** 24V DC
- **Nennleistung:** 250W
- **Fassungsvermögen:** 3.0 liters
- **Gerätegewicht:** 2,56 kg
- **Zertifikate und Normen:** CE, RoHS
- **Hauptfarbe:** Schwarz

3. Lieferumfang

- Heißluftfritteuse
- herausnehmbarer Frittierbehälter/korb (3 Liter)
- spezieller Grillrost (zur Fettabscheidung)
- integriertes Netzkabel mit 24V Universalstecker
- Bedienungsanleitung auf Polnisch
- Garantiekarte

4. Vorteile und Merkmale des Produkts

- **Stromversorgung im Fahrzeug:** Werkseitig für 24V-Anlagen ausgelegt, ein Wandler wird nicht benötigt
- **Rapid Air Technologie:** Schnelle Heißluftzirkulation zum Kochen/Backen ohne Öl
- **Kompakte Größe:** Optimale Größe für 1-2 Personen, Gerät lässt sich einfach im Fahrzeuginneren verstauen

Bedienungsanleitung: Heißluftfritteuse, Air Fryer

1. Beschreibung der Bedienelemente und des Aufbaus

- **Timer-Drehknopf:** Mechanische Zeiteinstellung (Einstellbereich bis zu 30 Minuten)
- **Grüne LED (Betrieb):** Zeigt den korrekten Anschluss an eine 24V-Stromversorgung an
- **Rote LED (Heizung):** Zeigt den aktiven Betrieb der Heizung an
- **Schüsselgriff:** Ergonomischer wärmeisolierter Griff (wird nicht heiß)
- **Luftaustritt:** Lüftungsschlitze an der Rückseite des Gehäuses zum Ableiten von Dampf

2. Erstinbetriebnahme (vor der ersten Verwendung)

1. Gerät auspacken und alle Schutzfolien sowie Etiketten entfernen
2. Den Korb und Rost mit warmen Wasser und einem milden Spülmittel reinigen
3. Das Innere des Garraums mit einem feuchten Tuch auswischen und mit einem trockenen Tuch abwischen
4. Das Gerät für 5-10 Minuten an eine 24V-Stromquelle anschließen, ohne es einzuschalten. Dadurch wird die werkseitige Schutzbeschichtung abgebrannt. Dabei entsteht ein Geruch dieser ist normal und verflüchtigt sich relativ schnell

3. Zubereitung von Mahlzeiten (Schritt für Schritt)

1. Das Gerät auf einer gleichmäßigen ebenen und hitzebeständige Fläche stellen
2. Den Rost in die Schüssel einsetzten, darauf kann das gewünschte Essen gelegt werden
3. Die Schüssel fest in das Gehäuse drücken, bis ein Klicken zu hören ist. (Verriegelungsmechanismus)
4. Den Stecker des Netzkabels in eine funktionierende 24V-Universalbuchse im Fahrzeug stecken
5. Den Timer-Knopf auf die gewünschte Garzeit stellen. (die Anzeigen leuchten auf)
6. **Schütteln:** Nach der Hälfte der Garzeit den Korb herausziehen, kurz schütteln damit das Essen gleichmäßig gekocht wird. Das Gerät unterbricht automatisch beim herausziehen des Korbes
7. Nach Ablauf der eingestellten Zeit, ertönt ein Signalton. Den Korb vorsichtig herausziehen und nur am Griff festhalten, andernfalls droht Verbrennungsgefahr.
8. Nach dem Kochvorgang sofort den Universalstecker aus der Universalbuchse ziehen

SICHERHEITS-Hinweise

⚠ Sicherheits- und Wartungshinweise ⚠

---

1. Grundsätzlich zur Stromversorgung und zum elektrischem Anschluss

- **strickt 24V:** Das Gerät ist ausschließlich für 24V-Gleichstromanlangen ausgelegt. Der Anschluss an eine 12V Stromquelle oder an eine 230V Stromquelle führt zu einer Beschädigung des Gerätes und stellt eine akute Brandgefahr dar.
- **Universalstecker und Buchse:** Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass die Buchse im Fahrzeug sauber und funktionsfähig ist. Ein lockerer oder verschmutzer Stecker oder Buchse kann Funken verursachen und Kunststoffteile schmelzen lassen.

2. Sicherheit während des Betriebs und der Benutzung

- **Nutzung / Inbetriebnahme während der Fahrt verboten:** Aus Sicherheitsgründen die Fritteuse nur bei stehendem Fahrzeug verwenden. Plötzliches Bremsen und scharfe, enge Kurven während der Fahrt kann dazu führen das heiße Speisen herausgeschleudert werden können und Verbrennungen verursachen können.
- **Belüftung erforderlich:** Halten Sie um das Gerät herum einen Sicherheisabstand von mindestens 15cm ein Die Luftein- und auslässe niemals abdecken.
- **Verbot des Einfüllens von Flüssigkeiten:** Das Gerät backt, kocht ausschließlich mit Heißluft. Es ist strengstens verboten Öl, Frittierfett oder Wasser dirket in den Garbehälter zu gießen.
- **Kindersicherung:** Das Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es auserhalb der Reichweite von Kindern und Personen mit eingeschränkter Mobilität ohne Aufsicht auf.

3. Reinigung, Wartung und Lagerung

- **Abkühlen:** Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie mindestens 30 Minuten, bis das Gehäuse und der Innenraum vollständig abgekühlt sind.
- **Reinigung des Gehäuses:** Reinigen Sie den elektrischen Teil des Gehäuses ausschließlich mit einem weichen, leicht angefeuchtetem Tuch. Tauchen Sie das Gehäuse niemals in Wasser und spülen Sie es nicht unter fließendem Wasser ab.
- **Schutz der Anti-Haft-Beschichtung:** Zur Reinigung der Schüssel und des Rosts einen weichen Schwamm oder Tuch verwenden. Bei der Verwendung von Stahlwolle, Metallschabern oder Scheuerpulver führt das zu einer dauerhaften Beschädigung der Anti-Haft-Beschichtung.
- **Aufbewahrung/Lagerung:** Während der Fahrt das Gerät in der Original-Verpackung lagern oder aufbewahren, ist die Originalverpackung nicht mehr vorhanden, das Gerät dementsprechend sichern das es nicht verrutschen kann.

PRODUCT CARD

📋 Product Card: Air Fryer

Mobile fat-free fryer for trucks and campers

---

1. Device description

With a compact 3-liter capacity and energy-efficient 250W power, it allows for healthy, fat-free meal preparation on the go. The device is designed for professional truck drivers and caravanning enthusiasts with a 24V electrical system.

2. Technical specifications

- **Supplier:** Truckstyler
- **Model / Symbol:** 18005
- **EAN code:** 5902315127548
- **Supply voltage:** 24V DC
- **Rated power:** 250W
- **Working capacity:** 3.0 liters
- **Device weight:** 2,56 kg
- **Certificates and standards:** CE, RoHS
- **Dominant color:** Black

3. Package contents

- Air Fryer Main Unit
- Removable frying bowl/basket (3 L)
- Dedicated grill grate (separating fat)
- Built-in power cable with 24V cigarette lighter plug
- User manual in Polish
- Warranty card

4. Main advantages and features of the product

- **Car power supply:** Factory-adapted for 24V installations without the use of converters.
- **Rapid Air Technology:** Rapid circulation of hot air bakes without oil.
- **Compact size:** Optimal capacity for 1-2 people makes it easy to store in the cabin.

User Manual: Model Hot Air Fryer

1. Description of control elements and structure

- **Timer Knob:** Mechanical timer (operating range up to 30 minutes).
- **Green LED (Power):** Indicates correct connection to 24V power supply.
- **Red LED (Heating):** Indicates active operation of the heater.
- **Bowl handle:** Ergonomic, thermally insulated handle (does not get hot).
- **Air outlet:** Ventilation slots on the back of the housing to release steam.

2. First Start-up (Before First Use)

1. Unpack the device and remove any protective foils and labels.
2. Wash the basket and grate in warm water with a mild dishwashing liquid.
3. Wash the inside of the heating chamber with a slightly damp cloth and dry.
4. Plug the device in with no power for about 5-10 minutes to burn off the factory protective coating. The accompanying odor is normal and will dissipate quickly.

3. Preparing Meals (Step by Step)

1. Place the device on a flat, even and heat-resistant surface in the cabin.
2. Place the rack in the bowl and then place the food on it.
3. Push the bowl firmly into the housing until you hear the locking mechanism click.
4. Insert the power cable plug into a working car cigarette lighter socket **24V**.
5. Turn the timer knob to set the desired baking time (the lights will turn on).
6. **Shaking:** Halfway through cooking, pull out the basket and shake it to evenly brown the ingredients. Pulling out the basket automatically pauses cooking.
7. When the countdown ends, you'll hear a beep. Carefully remove the bowl, holding only the handle.
8. Be sure to disconnect the plug from the cigarette lighter socket immediately after finishing work.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ Safety and Maintenance Instructions

---

1. Principles of power supply and electrical connection

- **Strict 24V voltage:** The device is designed for 24V DC installations only. Connecting to a 12V socket (passenger cars) or 230V (home network) will damage the device and pose a fire hazard.
- **Checking the cigarette lighter socket:** Before connecting, make sure the vehicle's socket is clean and functional. A loose or dirty plug can cause sparks and melt plastic components.

2. Safety during operation and use

- **Prohibited use while in motion:** For safety reasons, only use the fryer when the vehicle is stationary. Sudden braking while driving could dislodge hot food and cause burns.
- **Ventilation required:** Leave at least 15 cm of free space around and above the device. Never cover the air inlets or outlets.
- **Prohibition of pouring liquids:** The device bakes exclusively with hot air. It is strictly forbidden to pour oil, frying fat, or water directly into the bowl.
- **Child safety lock:** This device is not a toy. Keep it out of the reach of children and people with limited mobility without supervision.

3. Cleaning, maintenance and storage

- **Cooling:** Before cleaning, always unplug the cable from the power supply and wait at least 30 minutes for the housing and interior to cool down completely.
- **Cleaning the housing:** Only clean the electrical part (body) with a soft, slightly damp cloth. Never immerse the housing in water or wash it under running water.
- **Non-Stick Coating Protection:** Use a soft sponge to clean the bowl and grate. Using steel wool, metal scrapers, or scouring powders will permanently damage the non-stick coating.
- **Storage:** When driving, store the device in its factory box or secure it in the glove compartment to prevent it from moving.