Scania R & S ab Bj. 08.2016 Beifahrertisch
Scania R & S since 08.2016 side table

Anleitung zum Zusammenbau der einzelnen Teile:

An Teil A das erste und das zweite Teil anschrauben;
1) Armaturenbrett mit Spiritus entfetten (reinigen) ;
2) Ablagetisch auf das Armaturenbrett legen;
3) Mit dem Bleistift die Seiten des Ablagetisches vermerken;
4) Ablagetisch vom Armaturenbrett wegnehmen;
5) Auf die mit dem Bleistift vermerkte Linien Klebeband aufkleben;
6) Ablagetisch auf das Armaturenbrett legen.

DE

Table pickup:

Screw the details 1 and 2 to the detail A.

1) Wash the panel with the spirit liquid;
2) Put table on the panel;
3) Mark with pencil table legs sides on the panel;
4) Remove table and stick up the sticky stip on the panel;
5) Put table on the panel.

ENG

Linken Tischbein legen hier !
Table left leg place here !

Rechten Tischbein legen hier !
Table right leg place here !