

1. Trennen Sie die Kabel von Ihrem Anhänger und entfernen Sie die Abdeckungen aus der Verpackung.

2. Ziehen Sie die Abdeckung teilweise über Ihr Kabel. Stellen Sie sicher, dass das Ende Ihrer Hülse und das Ende Ihres Kabels auf gleicher Höhe sind.



3. Ziehen Sie die Abdeckung über das gesamte Kabel und führen Sie die Befestigungsstreifen durch die Schlaufen ein.



4. Ziehen Sie die Streifen fest, so dass die Hülsen um das Kabel herum an Ort und Stelle bleiben.