

SMART BUTTON

QUICK START GUIDE



Um Ihren FLIC Smart Button in Betrieb zu nehmen, stellen Sie bitte sicher, dass im Fahrzeug ein CANNY-Interface installiert ist und den CANNY-Ausgängen Kanäle zugewiesen wurden.

Weitere Informationen zur Installation von CANNY finden Sie, wenn Sie auf den QR-Code klicken oder ihn scannen.

Bei der erstmaligen Installation eines FLIC Smart Buttons wird empfohlen, die CANNY-LZR-App auf die neueste Version zu aktualisieren.

LAZER


WWW.LAZERLAMPS.COM

 MADE IN THE UK     /LAZERLAMPS




STEP 1.

Klicken Sie auf der Seite „Auswahl der Ausgabe“ auf die Menüoption in der oberen rechten Ecke.




STEP 2

Klicken Sie auf „Smart Buttons“ (Hinweis: Möglicherweise ist ein Firmware-Update erforderlich Version 2.1.0 oder höher)




STEP 3

Klicken Sie auf „Suche starten“ Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.



STEP 4

Klicken Sie auf das Symbol : um das Smart-Button-Menü aufzurufen



STEP 5

Klicken Sie auf „Smart Button konfigurieren“



STEP 6

Weisen Sie die Schaltfläche einer bestimmten (vordefinierten) Funktion zu

Funktionen der Tasten

- **Klicken (einmal drücken):**
Um eine Funktion aus- und wieder einzuschalten, nachdem sie über den CAN-Bus des Fahrzeugs aktiviert wurde.
- **Gedrückt halten (>1 Sek.):**
Um eine Fahrzeugfunktion zu überschreiben, z. B. ein Fahrlicht, das mit dem Fernlicht des Fahrzeugs synchronisiert ist, das aber stattdessen unabhängig davon eingeschaltet werden kann. (Hinweis: Der Betriebszustand wird zurückgesetzt, sobald über den CAN-Bus ein Ein-/Aus-Befehl empfangen wird.)
- **Doppelklick**
Dient dazu, die zugewiesene Funktion vorübergehend zu deaktivieren, z. B. kann ein mit dem Fernlicht des Fahrzeugs synchronisiertes Fahrlicht unabhängig vom Fernlicht des Fahrzeugs deaktiviert werden. (Hinweis: Die Funktion wird durch einen erneuten Doppelklick oder nach einem Neustart des CAN-Busses nach einer Inaktivitätsphase wieder aktiviert.)


Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Erforderlich, wenn ein Smart Button zuvor mit einem anderen CANNY gekoppelt wurde – führen Sie die folgenden Schritte für einen Batteriewechsel durch, aber halten Sie den Knopf innerhalb von 5 Sekunden nach dem Wiedereinsetzen der Batterie 10 Sekunden lang gedrückt.

So wechseln Sie die Batterie

Halten Sie den Smart Button auf eine Unterlage und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn. Entfernen Sie die alte Batterie und ersetzen Sie sie durch eine neue CR2032-Batterie (mit der „+“-Seite nach oben). Setzen Sie den oberen Teil des Smart Buttons wieder auf, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen.

Email: technical@lazerlamps.com
Phone: +44 (0)1992 677374



SMART BUTTON

QUICK START GUIDE

LAZER
WWW.LAZERLAMPS.COM



MADE IN THE UK



/LAZERLAMPS



To get started with your FLIC Smart Button, please ensure you have a CANNY Interface installed to the vehicle, and that channels have been assigned to the CANNY outputs.


For more information on how to install CANNY, please click or scan the QR code.

When installing a FLIC smart button for the first time, it is recommended to ensure the CANNY. LZR app is updated to the latest version.




STEP 1.

From the Output Select Page, click the menu option in the top-right corner.




STEP 2.

Click 'Smart Buttons'. (Note: it may be required to perform a firmware update – 2.1.0 or above required.)




STEP 3.

Click 'Start Searching'. Follow the on-screen instructions.




STEP 4.

Click the : icon to access the Smart Button menu.



STEP 5.

Click 'Configure Smart Button'.



STEP 6.

Assign the button to a specific (pre-defined) function(s).

BUTTON FUNCTIONS

■ CLICK (Single Press):

To toggle a function off and back on, once it has been activated by the vehicle CAN bus.

■ HOLD (>1 Sec):

To override a vehicle function, e.g. a driving light synced with the vehicle high beam, but that can instead be turned on independently. (Note: operation would reset once an on/off condition is received through the CAN bus).

■ DOUBLE-CLICK:

Used to temporarily disable the assigned function, e.g. a driving light synced with the vehicle high beam, can be disabled independently of the vehicle high beam. (Note: operation would reset after another double-click, or the CAN bus restarts after being inactive).

FACTORY RESET

Required if a Smart Button has previously been paired with a different CANNY – complete the steps below for a Battery Change, but within 5secs of re-installing the battery, press and hold the button for 10secs.

HOW TO CHANGE THE BATTERY

With the Smart Button held on a surface, twist the button anti-clockwise. Remove the old battery and replace with a new CR2032 battery ('+' side facing up). Reattach the top part of the Smart Button by twisting clockwise.

ADDITIONAL SUPPORT

Email: technical@lazerlamps.com

Phone: +44 (0)1992 677374